

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 3

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Создание пользователей	6
2.2	guest	7
2.3	guest2	7
2.4	cat /etc/group	7
2.5	newgrp guest	8
2.6	Изменение прав	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

2 Выполнение лабораторной работы

Создадим 2 пользователей и добавим пользователя guest2 в группу guest (рис. 2.1).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandriushin:
[root@nsandriushin ~]# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[root@nsandriushin ~]# useradd guest2
[root@nsandriushin ~]# passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@nsandriushin ~]# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[root@nsandriushin ~]#
```

Рис. 2.1: Создание пользователей

Создадим новое окно терминала, где авторизируемся как guest. Посмотрим его группы и то, в какой директории мы находимся (рис. 2.2).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ su guest
Password:
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ pwd
/home/nsandriushin
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ groups guest
guest : guest
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ id -Gn
guest
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ id -G
1001
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin nsandriushin]$
```

Рис. 2.2: guest

Аналогичные действия делаем для guest2 (рис. 2.3).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ su guest2
Password:
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ pwd
/home/nsandriushin
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ id -G
1002 1001
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$
```

Рис. 2.3: guest2

Убедимся в том, что пользователи находятся в тех группах, которые мы указали (рис. 2.4).

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
```

Рис. 2.4: cat /etc/group

Зарегистрируем guest2 в группе guest (рис. 2.5).

```
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ newgrp guest
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$
```

Рис. 2.5: newgrp guest

Далее изменим права на чтение и запись для домашней директории guest (рис. 2.6).

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 /home/guest/dir1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ ls -l /home/guest
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Mar  8 20:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Videos
[guest@nsandriushin nsandriushin]$
```

Рис. 2.6: Изменение прав

Таблица 3.1

		Права							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смещение директории	Просмотр директории	Переименование файла	Смещение директории
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d-----x--	-----	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)								
d----w---	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx--	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- уда- За- Чте- ди- ди- но- бу- зда- ле- пись ние рек- рек- ва- тов ние ние фай- фай- в фай- то- то- ние фай- фай- фай- в фай- то- то- ние фай-							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d---wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d---wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- на ре- ат- Сме- лов ре- ва- на в име- ри- бу- тов Со- зда- ние фай- Уда- ле- ние фай- За- пись в файл Чте- ние фай- ди- рек- то- рии ди- рек- то- рии но- ние файл							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								

		Про- смотр фай- Сме- лов ре- ат- на в име- ри- бу- тов фай-							
		Со- зда- ние фай-	Уда- ле- ние фай-	За- пись в файл	Чте- ние фай-	на ди- рек- то- рии	на ди- рек- то- рии	Сме- лов ре- ва- ние файл	ри- бу- тов фай-
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---rw---	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
d----w---	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d---wx--	----r----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								

		Про- смотр фай- Сме- лов ре- ат- на в име- ри- бу- тов фай-							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	ди- рек- то- рии	на пе- ре- ва- ние файл	ри- бу- тов фай- ла
Права директории	Права файла								
d----- (000)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rw--- (060)	-	-	+	+	-	-	-	+

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- уда- За- Чте- ди- ди- но- бу- зда- ле- пись ние рек- рек- ва- тов ние фай- фай- в фай- то- то- ние фай- фай- фай- в фай- то- то- ние фай-							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----w---	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d---wx--	----rw---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x--	----rw---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rw---	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rw---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w---	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d---wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								

		Права							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	Про- смотр фай- лов	Пе- ре- име- но- вание файл	Сме- на ат- ри- бу- тов фай- ла
Права директории	Права файла								
d---r----	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
d---r-x--	----rwx--	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw---	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								
d---rwx--	----rwx--	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

Таблица 3.2

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Удаление	d---wx-- (030)	----- (000)
поддиректории		

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были расширены навыки работы с дискреционным управлением доступа

Список литературы